



참고 : Model : Mega-Z. Magic+ 제품에 프린터 “용지” 해당되는 내용입니다

1) 프린터를 효과적으로 사용하기 위하여 본. 내용을 참고하시기 바랍니다.

적용사례 : Label용지 Setting작업. 처음위치 설정. 주의점 (위치 벗어나는 현상)등

Label용지 보관함 준비



1) Printer Cover를 제거 하십시오.



2) Label용지 보관함 후면으로 제치십시오.



3번으로



3) 용지 보관함 중간 양쪽을 안으로 당기어 뒤로 90°되게 제치십시오.



4) 90° 제치 상태



5번으로



5) Label용지 보관함에 놓은 상태 (정면에서 보았을 때 인쇄된 글자가 좌측으로 되어야 한다)




6) 용지를 프린터에 삽입할 때 주의 바닥 흰-면이 보이게 프린터 입구로 가볍게 밀어 넣는다



7번으로





용지와 용지 중간




9번으로

7) 좌측 프린터 용지 조절기를 돌려 Label을 앞으로 이동시킨다

8) 용지의 위치는 **용지 와 용지** 중간이 프린터 리본 위-Line과 일치하게 놓는다

참고) 만약 프린터 후 위치가 맞지 않을 때 반드시 프린터 “전원을 off”한 후 (그림 7번) 과 같이 반복 하여 정 위치가 되도록 하면 된다.



9) 프린터를 하기 前에 용지가 용지-함에 눌러 있을 경우 용지공급이 밀려 정 위치를 벗어 날 수 있기 때에 9항 과 같이 용지를 뒤로 용지-함 에서 뒤로 준비하여 주시면 효율적 작업을 할 수 있습니다

좀더 세부적인 내용에 대하여 구입처로 문의 바랍니다.

