



New Printer 설정 사용방법

ADP-400



Mega-X and Magic+ Label Counter

本 ADP Counter 用 라벨 프린터는 종전의 프린터를 Up Grade한 제품으로 보다 효율적으로 사용할 수 있는 프린터이다. 반드시 주의사항 및 초기 설치에 대한 내용을 숙지 후 하기 내용을 작업 바랍니다.

1. Label 종이 준비작업. 2. 프린터 cable 연결. 3. Power cable 연결 4. Printer function 조작 Key 방법




1. 프린터 Label Sticker 준비 상태

먼저 “SMD Counter 예-06” sticker 부착된 Cover를 제거한다

종이가 분리 Bracket

주) 이때 까지는 어떠한 cable, 종이 등을 작업을 하지 않는다

종이 전진 후진 Key 및 Power, Ready LED Monitor 등 Function Mode



2. Label Sticker 끼우는 작업-1

양쪽의 종이 홀 과 프린터의 Pin Hole을 일치시킨다.

주) 이때의 프린터의 Pin Holder를 손으로 조작을 금지 한다.




3. Label Sticker 끼우는 작업-2

양쪽의 종이 홀 과 프린터의 Pin Hole을 일치시킨다.

주) 이때의 프린터의 Pin Holder를 손으로 조작을 금지 한다.

조작 시 스프링 및 기구-물이 손상이 될 수 있다




4. Label Sticker 끼우는 작업-3

양쪽의 종이 홀 과 프린터의 Pin Hole을 일치시킨다.

준비가 완료된 상태

주) 프린터 Head에 손상이 되지 않도록 주의를 한다..



5. 먹지 “카드리지”를 끼운다.

이때에 “카본 먹 리본이 프린터 헤드 와 투명 플라스틱 사이에 끼우도록 밀어 놓는다


먹지“리본”이 정상적으로 프린터 헤드에 수평적으로 되어있으면 프린터 카드리지를 뒤로 약간 **후진** 시키어 밑으로 밀어 고정 시킨다.



6. 먹지 “카드리지”를 끼운다.

프린터 카드리지에 정상으로 되었을 때, 오른쪽의 리본 압력 회전 Knob를 시계방향으로 돌려 “리본이 탄력있게 만들어준다.

주) 반드시 프린터 카드리지 고정 위치 완전 밀착되어야 한다.



7. 프린터 cable을 연결.

프린터 쪽 은 25 Pin이며 Counter쪽 프린터 Port 는 9 Pin으로 되어 있다

참) Cash Phone Jack은 사용하지 않는다

주) 전원 cable 은 다음에 연결한다.전원 “프로그램” 를 AC에 연결 하여서는 안된다.

프린터 양쪽 고정 Screw를 돌려 고정시킨다.




8. 전원 cable을 연결.

전원 프로그램을 연결 시 Connector가 들어 갈 수 있도록 전원 “프로그램”를 한 손으로 cable 쪽을 잡고 “중간”을 뒤로 민 후 삽입시키어 준다.

프로그램을 제거시 동일하게 뒤로 민 후 제거한다

주) 전원 cable 은 다음에 연결한다.전원 “프로그램” 를 AC에 연결 하여서는 안된다.



9. 전원+Printer 전원 ON 한다.

프린터 및 SMD 계수기 전원을 콘센트에 연결하고 Power switch를 “ON”한다

주) 다시한번 Connector 연결 상태를 전원을 ON 하기 前 에 확인



10. 전원+Printer 연결 후 전원을 넣는다 .

프린터 및 SMD 계수기 전원을 콘센트에 연결하고 Power switch를 “ON”한다

전진 Key를 눌러 종이를 Feeding 시키어 준다.

***** Power를 키면 자동으로 종이가 Feeding되었다가 다시 “준비 위치”로 돌아간다.

주) 다시한번 Connector 연결 상태를 전원을 ON 하기 前 에 확인



11. 전원+Printer 연결 후 전원을 넣는다

1. 전진 . 후진 Key를 눌러 인쇄가 정위치가 되도록 설정값을 잡아 준다.

2. 프린터 와 Counter Printer 설정이 끝나면 Top Cover를 닫아준다.



12. 라벨 프린팅 효율적 사용

1. 프린트 된 종이가 되 말리지 않도록 반드시 앞쪽으로 향하게 하여 준다.
2. 장시간 사용 하지 않을 시 잉크 카트리지를 밀폐된 비닐에 보관을 하여야 한다.



13. 라벨 프린팅 효율적 사용

1. 종이가 순차적으로 인쇄될 수 있도록 반드시 정열 Bracket를 별첨 과 같이 정열 철사를 끼워주어야 한다.

주의

1. 사용하지 않을 시 프로그램 전원을 OFF하여 하십시오.
2. 계수기 이동 시 재 결합 시 반드시 전원을 OFF 상태에서 연결시켜 주시기 바랍니다.
3. 좀더 세부적인 문제점에 대하여 Counter "FQA"를 참고하시기 바랍니다

그 외 문제되는 사항에 대하여 구입처 및 당사에 문의 하여 주시기 바랍니다.

